





## Giunti in gel blister / Blister gel joints

Cod.	Descrizione / Description	Conf. / Pkg
<b>BREAK25BL-MM</b>	Break25 + morsettiera 3 poli 2,5 <i>Break25 + 3 poles 2,5mm<sup>2</sup></i>	1
<b>BREAK30BL-MC</b>	Break30 + 5 MC-06 <i>Break30 + 5 MC-06</i>	1
<b>BREAK50BL-MC</b>	Break50 + 5 MC-16 <i>Break50 + 5 MC-16</i>	1



MORSETTI COMPONIBILI COMPATIBILI MODULAR COMPATIBLES TERMINALS			
	Numero massimo poli <i>Max. pole n.</i>	Codice <i>Code</i>	
<b>BREAK30</b>	5	<b>MC06</b>	
<b>BREAK50</b>	5	<b>MC16</b>	
<b>BREAK100</b>	5	<b>MC35</b>	



### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Spellare e crimpare i cavi.
2. Posare la connessione nel gel e bloccare i cavi alle estremità con le fascette in dotazione.
3. Verifica delle chiusure a clip e fuoriuscita del gel nei punti di ingresso/uscita cavi per assicurarsi una perfetta tenuta stagna.

### INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Strip and crimp wires.
2. Dip connection in the gel and block wires at the ends with the included tie-wraps.
3. Verify clip closing and gel overflowing in wire input/output points in order to guarantee a perfect watertight seal.

